

Khóa 4 tự tìm mã lỗi.

ĐIỀU HÒA MEDIA GAS 32

Nguyên lý hoạt động : Cấp nguồn bo đầu Block đá rơ le rồi bo đuôi đá rơ le luôn.

Quạt lạnh quay sau 3 phút trể Block chạy.

STT	HIỆN TƯỢNG VÀ MÃ LỖI
1	Quạt lạnh chạy bình thường, quạt nóng chạy 10 giây ngắt, Block đề rồi ngắt, bo nóng nháy đèn lỗi , sau 1 phút nháy đèn lại bình thường rồi sau 3 phút lắp lại nháy đèn lỗi. 3 lần như vậy bo lạnh báo lỗi P4
2	Mất diod nắn 15V : Giống mất đường lệnh, 3 lần nháy đèn quạt lạnh tắt báo lỗi PO
3	Mất hồi tiếp quạt lạnh , quạt nóng chạy, quạt lạnh chạy, Block chạy sau 5 giây ngắt đèn báo lỗi 4 nháy
4	Đt giao tiếp đầu lạnh phát trước 15 / 20VDC. Đầu nóng không giao động báo lỗi E1 sau 3 phút
5	Sensor phòng : E4 E5: Sensor dàn lạnh F1 : Sensor dàn nóng
4	Thông số : Thạch anh : 2.45 MHZ , 2.95 và 2.7V. 3 pha : 140 DC , 40 VAC tăng tua 74VAC. Giao tiếp 8 / 18 VDC. Quạt 15HZ giống với Elex, Reetech. Sensor bo đuôi : 4.7K x 3 con Sensor bo đầu : 10K x 2 con = 2.7V 3 tụ Bost: Chưa chạy là 1V. Chạy là 16V