

BẢNG MÃ LỖI MÁY GIẶT CÁC LOẠI



1. MÃ LỖI MÁY GIẶT ELECTROLUX

Mã lỗi máy giặt Electrolux:

- E10: Lỗi van cấp.
- E20: Lỗi bơm nước thải đi.
- E40: Lỗi công tắc cửa.
- E51: Mạch bị ẩm hoặc bẩn đường mạch.
- E71: Lỗi cảm biến sấy (với các máy có chức năng sấy vd: EWF1292...).
- EHO: Xem lại van cấp nước vào máy, có thể bị tắc do bẩn mạch.
- E90, E94, E31 là những lỗi không có trong bảng mã lỗi của nhà sản xuất, lỗi này thường do mạch điều khiển. Bạn liên hệ trung tâm bảo hành Electrolux để được hỗ trợ.

E11 – Không nạp nước: Đảm bảo đã mở vòi nước và bộ lọc ống dây không bị tắc. Nâng ống xả lên nếu nước chảy ra từ ống xả. Nhấn nút “Bắt Đầu/Giữ Để Tạm Dừng” để bắt đầu giặt lại. Nếu sự cố vẫn còn, hãy gọi cho các dịch vụ chuyên sửa chữa máy giặt electrolux để được hỗ trợ.

E30 – Nước tràn/Vấn đề về mức nước: Nếu nước tràn xuống sàn nhà, hãy TẮT vòi nước. Chờ vài phút để xem lỗi có được khắc phục hay không.

E20 – Vấn đề xả nước: Chờ vài phút để xem lỗi có được khắc phục hay không. Nếu không, hãy nhấn nút ‘Bắt Đầu/Giữ Để Tạm Dừng’ để kiểm tra xem ống xả có bị tắc không. Nhấn nút ‘Bắt Đầu/Giữ Để Tạm Dừng’ để tiếp tục giặt.

E13 – Mất nước trong khi giặt: Nâng cao hàng đầu của ống thoát nước trên giá nhập giữa các công cụ phía trên và nội các cho đến khi nước ngừng chảy ra từ vòi thoát nước, thay thế vị trí của nó. Nhấn nút ‘Start/Hold To Pause’ rửa lại bắt đầu.

E91 – Lỗi kết nối: Gọi cho dịch vụ.

SP – Máy ở chế độ tạm dừng: Nhấn nút ‘Start/Hold To Pause’

Err – Lựa chọn tùy chọn không chính xác: Chọn lại lựa chọn khác.

E17 – Mất cân bằng bị gián đoạn: Cân bằng máy. Điều chỉnh chân cho chạm sàn.
Phân bổ lại quần áo cho đều, đóng nắp

Pr – Phục hồi nguồn điện: Hãy chờ, lỗi này có thể tự khắc phục

Trung tâm bảo hành ELeCtrolux (043)999.8888

2 - Các mã báo lỗi của máy giặt Bosch

Các mã báo lỗi của máy giặt Bosch

Bosch là thương hiệu có tiếng về các thiết bị gia dụng chất lượng cao, bao gồm máy giặt, máy sấy, máy rửa chén và tủ lạnh. Máy giặt Bosch được điều khiển bằng bàn phím kỹ thuật số. Trong trường hợp bị trục trặc, bàn phím sẽ sáng lên một mã báo bản chất của lỗi.

Rất nhiều sự cố không đáng kể và bạn có thể khắc phục ngay tại nhà. Tuy nhiên, hãy cẩn thận nếu không máy sẽ hết hiệu lực bảo hành.

Dưới đây là tổng hợp một số mã báo lỗi thường gặp ở máy giặt Bosch mà bạn có thể chẩn đoán nguyên nhân tại sao cũng như hướng khắc phục.

E:01

Mã này cho biết bạn đóng cửa máy giặt chưa chuẩn. Hãy kiểm tra xem có thể là do quần áo chèn ở cánh cửa hoặc cần đẩy mạnh để kích hoạt chốt cửa. Nếu không đóng được cửa máy giặt, bạn phải cần đến một chốt thay thế.

E:11 và E:12

Hai mã này xuất hiện cùng nhau với đèn báo "vắt". Đèn báo này có nghĩa là ống dẫn nước bị rò rỉ, van nước không mở, áp lực nước quá thấp hoặc ống dẫn nước bị xoắn lại hoặc bị tắc nghẽn. Hãy tắt nước đi và kiểm tra xem ống dẫn có bị xoắn hay không. Dọn sạch bất cứ thứ gì mà bạn thấy ở đầu lọc nước vì nó có thể là nguyên nhân làm tắc nghẽn.

E:13

Mã này sẽ sáng cùng với đèn báo "xả" và điều đó có nghĩa ống bị nghẽn. Điều này thường xảy ra khi bạn sử dụng quá nhiều chất tẩy rửa hoặc chất tẩy rửa đó không được thiết kế dùng cho một chiếc máy giặt hiệu năng cao. Vì vậy hãy tìm mua những loại chất tẩy rửa có ghi "HE" trên bao bì. Khởi động chu trình xả nước để loại bỏ hết các chất tẩy rửa dư thừa.

E:17